



## Wskazówki dotyczące użytkowania płynu do czyszczenia biżuterii „Argentum”

- Nie czyścić biżuterii z miękkimi kamieniami organicznymi (korale, perły, bursztyn, malachit, lapis lazuli)
- Nie czyścić biżuterii ze stali nierdzewnej, chromowanej, niklowanej itp. - może powodować przebarwienia
- Nie czyścić razem biżuterii złotej i srebrnej (klucz elektrolityczny)
- Daną porcję płynu Argentum stosować tylko do jednego metalu (złoto, srebro, miedź, mosiądz)
  
- Nie czyścić biżuterii sztucznie oksydowanej (czernionej)
- Nie czyścić w pojemnikach metalowych lub z innych metali. Powierzchnie naczyń mogą ulec przebarwieniom, a czyszczone wyroby mogą zmienić barwę
- W szczególnych przypadkach nawet różne rodzaje srebra (mimo tej samej próby) mogą tworzyć klucz elektrolityczny i utrudnić proces czyszczenia. Zaleca się czyścić każdy detal osobno.
- Aby zmniejszyć szybkość ponownego czernienia zaleca się rozcieńczenie Argentum z wodą destylowaną i wydłużyć czas czyszczenia do około 5 minut.
- Podobnie postępować w przypadku czyszczenia w myjce ultradźwiękowej. Optymalny czas czyszczenia w rozcieńczonym 1:5 Argentum to około 5 minut. Efektywność czyszczenia można zwiększyć podwyższając temperaturę do 30 - 40 °C
- Aby zwiększyć efektywność płukania można po czyszczeniu zanurzyć w 1% wodzie amoniakalnej
- Zaleca się także na końcu płukania zanurzyć w wodzie destylowanej, a następnie wytrzeć miękką tkaniną
- W przypadku odpornych przebarwień efektywniejsze jest krótsze zanurzenie i płukanie kilka razy niż jednokrotne zanurzenie na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt minut.
- Czyszcząc duże detale przy pomocy szmatki, gdzie nie można użyć wody bieżącej, należy po czyszczeniu przecierać kilkakrotnie zmienioną mokrą tkaniną obrabiany przedmiot, aby jak najdokładniej usunąć resztki Argentum

**Uwaga końcowa:** w przypadku niezadowolających efektów czyszczenia użyć ponownie preparat, jednak wcześniej odtłuścić przedmiot, najlepiej w acetonie lub w innych rozpuszczalnikach organicznych.

Producent: Firma AG-AU Duber, 63-000 Środa Wlkp, ul. B. Głowackiego 2/1  
Tel/fax 61 28 547 00, kom. 502 55 44 30, [www.agauduber.pl](http://www.agauduber.pl), email: [duber@agauduber.pl](mailto:duber@agauduber.pl)